

W43S USBドライバ インストールマニュアル

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または 登録商標です。

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM マーク、® マークは表記しておりません。

目次

目次		1
はじめに		2
USBドライバ	をダウンロードする	3
USBドライバ	をインストールする	4
接続を確認す	⁻ る5	5
USBドライル	でをアンインストールする	3
USBドライル	(を再インストールする	9
インストール	ァ/アンインストール中のご注意	9
コマンドリファ	ァレンス10	0
用語の説明		
USBドライバ	パソコンに接続される周辺機器を、パソコンが認識や制御をするために必要なソフトウェアです。 「W43S USBドライバ」がパソコンにインストールされていないと	_
	パソコンが W43S を正常に認識できません。	
インストール	パソコンで使えるように「W43S USBドライバ」を導入する作業 や操作を指します。	All V
アンインストール	「W43S USBドライバ」が正常にインストールできない場合や、バソコンから W43S が正常に認識できていない場合に、「W43S USBドライバ」を一度削除する作業や操作を指します。	

はじめに

ここでは、「W43S USBドライバ」(以下「USBドライバ」と略記します)をパソコンにインストールする方法について記載しています。W43Sを付属のUSBケーブル(試供品)と接続してご使用いただくためには、あらかじめパソコンに「W43S USBドライバ」をインストールしていただく必要があります。

※付属の USB ケーブル(試供品)以外に、別売の「USB ケーブル WIN (0201HVA)」もご使用いただけます。

USBドライバの動作環境について

対応 OS	Microsoft Windows 2000/XP* (いずれも日本語版、PC/AT互換機用) * Windows XPのx64 Edition は非対応となります。
	** WINDOWS XP の XO4 Edition は非対応となります。 ・上記の OS が工場出荷時にインストールされていることが必要です。 ・上記 OS 内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 ・Windows98/98SE/Me ではで使用いただけません。 ・対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。
USB ポート	USB1.1以上
携帯電話	W43S ・W43S 以外の携帯電話にはご使用いただけません。
ケーブル	USBケーブル

ご利用上の注意

- USBケーブルを一度インストールを行ったUSBポートと違うUSBポートへ接続すると、新たに機器を認識するため、COMポート番号が変更されます。常に同じUSBポートでご使用ください。
- ・機器をPCへ接続した際に、COMポート(COM3など)が割り当てられます。非接続状態では、本デバイスに割り当てられる COMポートは存在しません。
- COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。
- 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。
- CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。
- 他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。
- 本インストールマニュアル以外の手順では「W43S USBドライバ」のインストールができない場合があります。

USBドライバをダウンロードする

Web サイトから「au W43S USBドライバ」をダウンロードしてください。

- 「使用許諾契約」をお読みいただき、「同意してダウンロード」を クリックする
- 2「ファイルのダウンロード」 画面で「保存」をクリック する

注:ファイル名の「XXXX」はダウ ンロードするドライバのバー ジョンによって異なる4桁の数 字になります。

3 「名前を付けて保存」画面で 覚えやすい場所(デスクトップなど)を指定して、 「保存」をクリックする





USBドライバをインストールする

インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。

- Administrator (管理者) 権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- Windows で起動中のアプリケーションを終了してください。
- ! インストール完了まで W43S をパソコンに接続しないでください。
- ダウンロードした「W43S-SetupXXXX.exe」をダブルクリック する

この時点では、W43Sをパソコンに接続しないでください。 準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。

注:ファイル名の「XXXX」はダウンロードするドライバのバージョンによって異なる4桁の数字になります。

2 内容を確認してから、 「次へ(N)」をクリックする



3 パソコンにW43Sを接続していないことを確認してから、「OK」をクリックする



インストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。

4 「完了」をクリックする



接続を確認する

パソコンが「USBドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。

- 1 パソコンに USBケーブルを接続する
- 2 W43Sの電源を入れ、待受画面を表示してから、USBケーブルに差し込む

(接続のしかたについては、W43S付属の取扱説明書をご覧ください)

- ■「データ通信/転送モード」を選択した場合
- 1 パソコンの「システムのプロパティー画面を表示する

Windows2000 の場合

Windows の「スタート」から「設定」→「コントロールパネル」を開き、 「システム」をクリックする

WindowsXPの場合

Windows の「スタート」から「コントロールパネル」→(「パフォーマンスとメンテナンス」を開き、)「システム」をクリックする

- 2「ハードウェア」タブにある「デバイスマネージャ」をクリックする
 - Windows2000 の場合






■ WindowsXP の場合




3 「ポート(COMとLPT)」を ダブルクリックして 「au W43S Serial Port (COM*)」が表示されてい ることを確認→「モデム」を ダブルクリックして 「au W43S」が表示されていることを確認する




上記の様に表示されていれば正常に接続されています(*はパソコンの環境によって異なります)。

- デバイスマネージャに表示されていない場合や「?」マークや「!」が表示されている場合には、USBドライバを再インストールしてください。(→9ページ)
- デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス(種類別)」以外に設定している場合は、上記のようには表示されません。
- ポートやモデムのCOMの番号はパソコンの環境によって異なります。モデムのCOMの番号は デバイスマネージャの「モデム」の「au W43S」を右クリックして「プロパティ」を選択し、 「モデム」のタブをクリックすると見ることができます。

- ■「マスストレージモード」を選択した場合
- 1 パソコンの「マイコンピュータ」を開き、「リムーバブル ディスク」✓「Memory Stick-MG」が表示されていることを確認する
 - Windows2000 の場合



■ WindowsXP の場合



上記の様に表示されていれば正常に接続されています("E:"や"F:"などのディスクの割り当て先はパソコンの環境によって異なります)。

USBドライバをアンインストールする

「USBドライバ」をアンインストールする場合は、「USBドライバ」をインストールしたときに自動生成されたフォルダ(C:¥W43S)に入っているアンインストーラ(uninstallerXXXX.exe)を使用してください。

- ※「¥W43S」フォルダが作られるディスクはお使いのパソコンの環境によって異なります。
- ※ ファイル名の「XXXX」はダウンロードするドライバのバージョンによって異なる4桁の数字になります。

アンインストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。

- Administrator (管理者) 権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- Windows で起動中のアプリケーションを終了してください。
- ¶ アンインストール完了まで W43S をパソコンに接続しないでください。
- 1 パソコンの[マイコンピュータ] → C ドライブ内の「W43S」フォルダを開き、[uninstallerXXXX.exe]をダブルクリックする この時点では、W43S をパソコンに接続しないでください。 準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。
- 2 内容を確認してから、「OK」 をクリックする



3 パソコンに W43S を接続 していないことを確認して から、「OK」をクリックする



アンインストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。

4「完了」をクリックする



5 パソコンを再起動する

USBドライバを再インストールする

「USBドライバ」が正常にインストールできない場合や、パソコンからW43Sが正常に認識できていない場合には、P.8の手順で一度「USBドライバ」をアンインストールしてから再度インストールを行なってください。

インストール/アンインストール中のご注意

「USBドライバ」をインストールまたはアンインストール中に、「1628: スクリプトベースのインストールを完了できませんでした。」というメッセージが表示される場合があります。その場合は、以下のことをご確認ください。

原因	対 処
「W43S-SetupXXXX.exe」(自動解凍形式)を2回以上ダブルクリックした場合	メッセージ画面の「OK」を押して、再度 インストールまたはアンインストールを 行ってください。
Temp フォルダに不要なファイルが残っ ている場合	メッセージ画面の「OK」を押してください。 Tempフォルダ(C:¥Documents and Settings¥ "現在のユーザー名" ¥Local Settings¥Temp)のファイルをすべて消去または他のフォルダに移動してください。その後に、再度インストールまたはアンインストールを行ってください。

コマンドリファレンス

(1) Sレジスタ

Sレジスタの設定方法

"AT"に続いて"Sn = X"を入力する。 (n:レジスタ番号、X:設定値)

Sレジスタ参照方法

"AT"に続いて"Sn?"を入力する。設定値が表示される。(n:レジスタ番号)

レジスタ	機能	単位	初期値	設定範囲
S3	CRキャラクタコードの設定	-	13	13のみ
S4	LFキャラクタコードの設定	_	10	10のみ
S5	BSキャラクタコードの設定	-	8	8 のみ

(2) リザルトコード

数字	文字	説明
0	OK	コマンドを正常完了
1	CONNECT	相手モデムと接続
3	NO CARRIER	キャリアが検出できない
4	ERROR	コマンドエラー
29	DELAYED	発呼規制中

(3) AT コマンド一覧

AT コマンドの入力方法

AT コマンドは、"AT"に続いて"コマンド" と"パラメータ"を入力する。

(例) ATE1

(コマンドエコーを有りに設定する)

*は初期値

*は初期値			
コマンド	機能	説明	
A/	コマンドの再実行	直前のATコマンドを再度実行する	
ATD	ダイヤル	オフフックし電話番号をダイヤルする	
ATEn	エコー処理	コマンドエコー有無の設定	
		n=O コマンドエコーしない	
		* n=1 コマンドエコーする	
ATQn	リザルトコード	* n=0 リザルトコードを返す	
	の制御	n=1 リザルトコードを返さない	
ATVn	リザルトコード	n=O 数字形式	
	の選択	* n=1 文字形式	
ATZ	ソフトウェアリセット	工場出荷状態に初期化する	
AT&Cn	CF (DCD)	n=O 常時ON	
	信号の制御	* n=1 相手モデムのキャリア	
		を検出したときON	
AT&Dn	CD (DTR)	n=O CD 信号を無視して、	
	信号の制御	常時 ON とみなす	
		n=1 CD信号OFFにより	
		オンラインコマンド	
		状態へ移行	
		*n=2 CD信号OFFにより	
		回線を切断しオフラ	
		インコマンド状態へ 移行	
AT&F	工場出荷時設定	各種コマンドのパラメータ値やS	
AIOI	工場出何時設定 への初期化	レジスタの内容を工場出荷時に戻す	
	マンカカ州山	レンハンのパコーで工物山門内に戻り	